

RICHTLIJNEN VOOR EEN CORRECTE INSTALLATIE VAN COMISA PRESSFITTINGEN VOOR MEERLAGENBUIS

- Op maat snijden van de buis : na het meten met een daarvoor voorziene en gepaste buizensnijder loodrecht (90° - niet schuin!) afsnijden.



- De kalibrator met de juiste afmetingen in de buis inbrengen. Met de kalibrator draaien met lichte druk teneinde een braamvrije snede te bekomen en een licht conisch uiteinde aan de buis die het inbrengen van de fitting in de buis vergemakkelijkt. Deze kalibratie is fundamenteel en noodzakelijk ! Een kalibratie kan een niet-homogene snede goedmaken.



- Inbrengen van de buis : breng met gepaste druk de fitting in de gekalibreerde buis in. Controleer de juiste positie van de verschillende elementen: de isolatiering aangedrukt door de buis moet goed zichtbaar zijn in de transparante kunststoffen ring en de drie controlegaatjes in de drukkraag moeten de witte kleur van de buis tonen. LET OP! Breng geen enkele vorm van smeermiddel, olie, of lijm in de fitting aan, die de fitting onbruikbaar zou maken.



- Het persen van de fitting: door middel van een gepaste perstang en persklem met dezelfde afmeting als de fitting de perskraag van de fitting persen tot de persklem volledig dicht is.



- Verifieer de correcte installatie.

